試運転

## 必ず試運転・点検を!

(試運転・点検しないと、水漏れのおそれがあります)

### . 水平に設置できているか点検

かごを取り出し、ドアを閉めてから、「●試運転のしかた」に従って試運転を開始する。

### 試運転のしかた

分岐水栓. を開ける

スタート 一時停止 を押しながら 入を押す

洗浄ランプ ドア開ランプ が点滅する

5秒以内に スタート 一時停止 を押す

洗浄ランプと乾燥 ランプが点灯→点滅 し、給水開始 (NP-TCB1は洗浄ランプのみ)

ブザーが ▶鳴り、≺ピピッ) 給水終了

2 ブザーが鳴ってから10秒以内に電源を切る。 切 を押す)

★アを開け、水位が線®の上端と線®の上端の間にあることを確認する。





洗浄水がAより低い (前下がり設置又は右下がり設置になっている)

給水量が減り、 | 噴射が不十分になる


洗浄水が®より高い (前上がり設置又は右上がり設置になっている)

給水量が増える

傾きがある場合は庫内の水を排水し、調整脚(付属)を取り付けて高さを調整してから、 上記 🕕 ~ 🕄 を繰り返す。 傾きがない場合は排水して次の点検に進む。

### |整脚の取り付けかた

※ 調整脚は、取り付け方向で 2段階の高さに調整でき ます。傾きやがたつきの 程度に合わせて調整して ください。





ゴムキャップ ※水抜き用のため、 外さない。 高さ調整時にこの脚ゴムと 床との隙間ができる場合は 調整脚の取り付けをお願い

します。

### ■排水のしかた

入を押し、

を押す ▶ 約5秒排水後 切 を押す

/ 庫内に水が残っている場合は 左記操作を2~3回繰り返す

### 2. 水漏れ・異常音・排水異常がないか点検

- ▲】上記「●試運転のしかた」に従って再度運転する。 ブザーが鳴ってから洗浄運転が始まり、異常がなければ約4分後に自動終了する。
- 異常があればブザーと操作部の表示で異常報知する。(取扱説明書参照) ※試運転時、庫内に泡立ちが発生しますが異常ではありません。

チェック てお客様に お渡しくだ さい

本体は水平に設置され、ぐらつき、 傾きはありませんか?

給水ホース接続部の緩み、ぐらつき、 傾きはありませんか?

給水ホースと本体接続部から 水漏れはありませんか?

分岐水栓と給水ホースの接続部から 水漏れはありませんか?

### 排水ホースについて

接続部の緩み、ぐらつき、傾きはありませんか?

折れ曲がったり、 巻かれていませんか?





### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 電話 077-563-2155(大代表)

P9902-01G20

## **Panasonic** \*\*

## 据付説明書

食器洗い乾燥機 (家庭用)

R NP-TCR1 NP-TCM1

食器洗い機 (家庭用)

■ NP-TCB1

### 設置をされる方へ

お客様へ

### 据付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に設置してください。 設置後は必ず試運転を行い、チェックをしてお客様にお渡しください。

- ●据付説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で設置 された場合に事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
- ●転居などで再度設置をする場合がありますので、 この説明書は設置後も「取扱説明書」とともに保管してください。

# 分岐水栓

### 「取り付け例」 ここに取り付け \$10c 取り付け前 分岐水栓 取り付け後

## ご自宅の水栓の形に合わせて分岐水栓をお買い求めください

- ●分岐水栓の選び方 http://panasonic.jp/bunki/
- ●給水管から分岐させる、 給水コンセントも便利です。
- ●詳しくは水栓メーカーまたは 販売店にお問い合わせください。

### 

- ●給水圧力は0.03 MPa~1 MPaの範囲でご使用 ください。台所の水栓等の操作時に水道配管の異 常音(ウォーターハンマー現象)が発生する場合 は所定の減圧弁を必ず取り付けてください。
- ●給水流量は、水栓全開時で毎分8 L以上必要です。
- ●給水圧力・給水流量の確認は水道工事事業者また はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●水圧が低い場合は、運転時間が長くかかることが あります。

### 

- ●給湯の場合は10号以上の先止め式給湯機に接続してください。元止 め式の湯沸器には、号数に関係なく絶対に接続しないでください。
- ●給湯機をご使用の場合は、給湯温度を60 ℃以下に設定してください。 ●温度設定ができない高温給湯タイプの給湯機(60℃以上)の場合は
- 接続できません。給水接続にしてください。
- ●新たに給湯機に接続される場合は水道工事事業者・お買い上げの販 売店にご相談ください。(特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧 弁を必ず取り付けてください。)

# 居え付け

## 据え付け場所

しっかりとした、水平な面に設置してください

本体上方の空間はでき るだけあけて設置して ください。 (天面から6 cm以上) 排気口から蒸気が出て、 結露の原因となります。

段差があるときは専用ステンレス 置き台 (別売:例 N-SP3)が便利

上方:1.0

側方:0.5

後方 0.5 cm 以上	設置面から 52 cm以上確保 (天面から6 cm以上確保)
<b>*</b> [ ]	壁との間をあける 側方 (左右) 0.5 cm以上

後方:0.5

下方:0

# 15 cm以上離す (火災のおそれ) ├<mark>──</mark> 15 cm以上

### 次のような場所には設置しない

- ・直射日光の当たる場所
- ・冬期凍結(室温0℃以下)のおそれがある 場所(故障・変形などの原因)

ガスコンロなどの熱源から

- ・平らでなく、しっかりとしていない場所 (水漏れや誤動作の原因)
- ・ドアの真横にコンセントがきている (感電やショートの原因)
- カーペットの上(底部の通気口をふさぐおそれ)

消防法 基準適合 組込形 可燃物からの離隔距離(cm) 本機及びキッチンの金属部分が、家屋の壁中のラスや金属板に、 電気的に接触しないようにしてください。法令により義務づけら れています。法令:電気設備の技術基準の解釈


© Panasonic Corporation 2011

S1111-2204 (NP-TCタイプ)

## 据え付けかた

### 初めて使うとき

### 付属品とテープは必ず取り外してください







残さいフィルター部

### 異常ではありません


- 開梱時の水滴残り。 (出荷時の注水検査によるもの)
- ・庫内に白く濁った水 が残っている。
- 最初の運転で庫内に 泡立ちが発生する。

(庫内に乾燥仕上げ剤を塗布 しているため)


### . 分岐水栓を取り付ける

※ 分岐水栓の開閉コックを閉じておく。

### 排水ホース→給水ホースの順に本体につなぐ







ナットはしっかり締めつける (水漏れの原田)

排水ホースのつなぎ方)

排水ホースを接続部の奥まで差し込み、接続部をホースバンドで固定する。 (排水ホースの両端は同じ形状です。どちら側でも接続可能です。)

### 給水ホースのつなぎ方

①給水ホースの向きを決め、本体接続部に給水ホースを合わせる。

②ナットを本体接続部にまっすぐ押し当て、確実に締め付ける。

(締め付け後に給水ホースの向きを変えた場合は、再度締め付けの確認をする。)

給水ホース

③給水ホースを保持部に挿入して固定する。

(保持部は左右にあり、設置状態に応じて使い分ける。)

排水ホース 吸盤


### 3. 給水ホースを分岐水栓につなぐ


- 給水ホースのカバーとレバーを押し下げた まま水栓側に「パチン」と音がするまで 差し込む。
- 引いて、抜けないことを確認する。
- 3 水栓のコックを開いて水漏れがないことを 確認する。
- 4 排水ホースを吸盤で固定する。


排水ホース →長過ぎるときは 切ってください。



切断面から飛び出た 芯線(透明)は、 きれいに仕上げる。







給水ホース

### 給水ホースが水栓側に接続できないとき、分岐水栓の接続部に白い樹脂部品がついている場合

水圧がかかっている場合、接続できま ①分岐コックのレバー せん。右図の手順で水圧を抜いてくだ さい。

※手順②のとき、分岐コック内部に残っている 水が少量出ます。給湯接続の場合、熱湯が 出ることがありますので、ご注意ください。 分岐コック


を「とじる」にする。



②白い樹脂部品を 下に動かす。 白い樹脂部品




③給水ホースを分岐コック に取り付けた後、レバーを 「ひらく」にする。



給水・排水ホースの長さが足りないとき

- 別売の給水ホースを接続する。
- ※ 延長はできませんので、長さの異なる(長い)ホースを準備してください。



2 m 用: ANP1251-7235 4 m 用: ANP1251-7245

- 別売の延長用排水ホースで延長する。
- ※ 付属の排水ホースに延長用排水ホースをホースジョイントを介して接続する。

(別売) 延長用排水ホース 付属排水ホース ホースジョイント 延長用排水ホース (1 m)

1 m 用: ANP 2 D-10 1.4 m 用: ANP 2 D-14

※ 延長後の全長は2.5 m 以内で接続する (排水不良の原因)

電源プラグは、コードが

下方向に出るように

## 電源・アースの接続

(アースは確実に取り付ける)

■ 電源コンセントにアース端子がある場合 接地抵抗値(100 Ω以下)を確認してください。



### 差し込む (上方向に出すと、プラグの


接続が不安定になり、異常 発熱による発火のおそれ)



### ■ 電源コンセントにアース端子がない場合

- 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士 によるD種接地工事を行ってください。
- アース丁事は販売店または電気丁事店に依頼 してください。

(工事費は、本製品の価格には含まれていません。)



接地棒(別売) ※できるだけ湿気の多い 場所を選ぶ

- ●たこ足配線は絶対にしない。
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品 のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)
- ●漏電遮断器の設置について このほかに必ず漏電遮断器の設置が必要です。使用する電源回路に漏電遮断器が ない場合は、必ず取り付けてください。(法令で規定)(主幹に漏電遮断器が設けて ある場合は必要ありません。)

### 電源コードの外し方 樹脂バンドの上部を矢印方向に 押す。

樹脂バンド

漏電遮断器 【屋内専用漏電ブレーカー】

品番(パナソニック)WH2402PK 定格電流・電圧: 15 A AC100 V 定格感度電流:15 mA

### 

万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や 配管等の破損のおそれがあります。水抜き作業が 必ず必要なため、お買い求めの販売店、または、 お近くの水道工事事業者にご相談ください。

- ●作業は運転終了後、30分以上たってから行う。(やけどのおそれ)
- ■給水ホースを本体から取り外してホース内の水を抜く。
- (水抜きの方法) ●底面にあるゴムキャップ (黒色) を外し、製品を前後左右にゆす り、中に残っている水を全部抜いた後、ゴムキャップを元に戻す。